







# Handleiding programma's opnemen en pauzeren

## Interactieve tv


### Tv kijken en radio luisteren

Lekker zappen, radio luisteren of tijdens het tv kijken even een pauze inlassen. Met interactieve tv van KPN kan het allemaal. We leggen je hieronder uit hoe het werkt.

#### Zappen maar








- ✓ Zappen? Dat doe je met  /  of met de toets(en)  - .
- ✓ Direct naar een radio- of tv-zender? Toets het gewenste zendernummer in.
- ✓ Je kunt tijdens het tv kijken ook op  drukken. Een zenderlijst schuift dan in beeld. Met  navigeer je naar de gewenste zender.

#### Switchen tussen tv en radio

- ✓ Wil je wisselen tussen tv kijken en radio luisteren? Druk op  om naar de laatst beluisterde radiozender te gaan en druk op  om naar het laatst bekeken tv-kanaal terug te gaan.
- ✓ Direct naar een radio- of tv-zender? Toets het gewenste zendernummer in.




#### Tv-gids

De gids toont de programmering maximaal drie dagen vooruit. De groene lijn geeft het huidige tijdstip aan.

- ✓ Om de gids te openen druk je op . Met  wissel je ook tussen de horizontale en verticale gids.
- ✓ Versneld door de zenders in de gids navigeren doe je met  / .
- ✓ Wil je naar de vorige/volgende dag navigeren? Druk op  / . Met  ga je terug naar het huidige tijdstip.

#### Teletekst




Met interactieve tv van KPN heb je razendsnel toegang tot Teletekst.

- ✓ Druk op  om Teletekst aan te zetten. Je komt nu op de hoofdpagina.
- ✓ Door nogmaals op  te drukken, schakel je tussen een zwarte en transparante achtergrond.
- ✓ Om Teletekst af te sluiten druk je op .



# Handleiding programma's opnemen en pauzeren

## Live tv pauzeren

Soms heb je even een pauze nodig, maar van je favoriete serie of die spannende voetbalwedstrijd wil je natuurlijk geen minuut missen! Je kunt het beeld dan gewoon even stil zetten. Ondertussen wordt de uitzending gedurende maximaal één uur opgenomen. Als je na bijvoorbeeld vijf minuten weer verder wil kijken, start je de uitzending vanaf het punt waar je gebleven was.

- ✓ Even pauzeren? Druk op . Het beeld staat stil en de live-uitzending gaat achter de schermen gewoon door. De minigids verschijnt in beeld en geeft aan hoelang het programma op pauze staat.
- ✓ Verder kijken? Druk weer op . Je kijkt nu achter de live-uitzending aan. Het zwarte balkje in de groene tijdslijn van de minigids geeft aan in welk deel van de uitzending je bent gebleven.
- ✓ Om terug te keren naar de live-uitzending druk je op .

## Begin Gemist

Met deze functie kun je halverwege een programma binnenvallen en het programma tóch nog vanaf het begin terugkijken. Met Begin Gemist start je een programma gewoon opnieuw, met 1 druk op de groene knop van je afstandsbediening . Je herkent de programma's die je opnieuw kunt starten aan het icoon van Begin Gemist . Afhankelijk van de zender worden daar kosten voor in rekening gebracht. De kosten zie je terug op je factuur.


# Handleiding programma's opnemen en pauzeren

## Interactieve tv

### Programma's opnemen en afspelen


Ben je niet thuis, maar komt er een programma op tv dat je écht niet wil missen? Met het 'Opnemen Pakket' kun je tot 200 uur aan programma's opnemen en bewaren. Opgenomen programma's blijven een jaar beschikbaar. Je kunt maximaal zes opnames tegelijkertijd maken.

#### Direct opnemen

- ✓ Je neemt op door tijdens een programma op  te drukken.


#### Opname inplannen

Iedere opname die je inplant, start standaard 5 minuten vóór en eindigt 15 minuten ná de tijden die in de gids staan.

- ✓ Zoek het gewenste programma op in de gids en selecteer dit. Druk nu op . Naast het programma komt nu een opname-icoon te staan.





#### Serie opnemen

Als een programma onderdeel is van een serie, dan kun je met 'Serie Opnemen' alle afleveringen tegelijk opnemen. Aan het S-icoon in de gids kun je zien of het programma onderdeel is van een serie.




- ✓ Zoek het gewenste programma op in de gids en selecteer dit. Als het programma op dat moment nog niet wordt uitgezonden, druk je op . Selecteer hier aan de linkerkant 'Plan serie opname'.

#### Opname zoeken en afspelen

Je kunt je opnames bekijken vanaf alle aangesloten tv-ontvangers in huis.

- ✓ Wil je een opname terugzoeken? Druk op , kies 'Mijn opnames' en druk op . De opnames verschijnen nu rechts in beeld. Navigeer voor meer details naar de gewenste opname en druk op .
- ✓ Opname afspelen? Kies de opname die je wil bekijken en druk op .

#### Opname wissen

Wil je een eerder gemaakte opname wissen? Druk dan op  en kies 'Mijn opnames', . Navigeer naar de gewenste opname en druk op .